

- ① JJ パニラウォールナット
- ② BQ シナモンオーク
- ③ BV ハニーチェリー
- ④ BE マキアートパイン
- ⑤ KE キャラメルチーク
- ⑥ AM ダージリンウォールナット
- ⑦ DP ガナッシュウォールナット
- ⑧ Z9 ショコラウォールナット
- ⑨ W6 桑炭
- ⑩ XP ココナッツチェリー
- ⑪ BJ アイスブルーノーチェ
- ⑫ QS オリーブグリーン
- ⑬ A8 スモークヒッコリー
- ⑭ AF ガトーアカシア
- ⑮ HV ビターストーン
- ⑯ LU サファイアブルー
- ⑰ KR ルビーレッド
- ⑱ S1 ピュアシルバー
- ⑲ H2 プラチナステン
- ⑳ K5 カームブラック

N05



XP:ココナッツチェリー

- JJ
- BQ
- ①
- BE
- KE
- ②
- ④
- ④
- DP
- Z9
- ⑤
- ⑦
- XP
- BJ
- ⑧
- ⑩
- ⑩
- ⑪

N08



BE:マキアートパイン

- BQ
- ②
- BE
- KE
- ④
- ⑤
- DP
- Z9
- ⑦
- ⑧

N09



BQ:シナモンオーク

- JJ
- BQ
- ①
- BE
- KE
- ②
- ④
- ④
- DP
- Z9
- ⑤
- ⑦
- XP
- BJ
- ⑧
- ⑩
- ⑩
- ⑪

F08



KR:ルビーレッド

- ③
- ⑤
- ⑧
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑩
- ⑬
- ⑳
- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F03



XP:ココナッツチェリー

- ③
- ⑤
- ⑧
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑩
- ⑬
- ⑳
- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

C07



XP:ココナッツチェリー

- BV
- ③
- ⑤
- ⑤
- KE
- AM
- ⑥
- ⑧
- Z9
- W6
- XP
- ⑨
- ⑩
- ⑩
- ⑰
- ⑰
- ⑳
- H2
- K5

C09



AM:ダージリンウォールナット

- BV
- ③
- ⑤
- ⑤
- KE
- AM
- ⑥
- ⑧
- Z9
- W6
- XP
- ⑨
- ⑩
- ⑩
- ⑰
- ⑰
- ⑳
- H2
- K5

C10



DP:ガナッシュウォールナット

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- ①
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- ②
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

E04



AM:ダージリンウォールナット

- JJ
- ①
- ⑤
- ⑥
- ⑧
- ⑧
- ⑫
- ⑫
- QS

◆スマートコントロールキー◆

ピタットKey



電池交換が不要なAC100V式



カードキー

シールキー



非常用カギ

ストレート



シルバー

ブラック

※ピタットKey AC100V式の場合



[カードキー3枚・シールキー2枚・非常用カギ5本]

※写真はポケットKey・ピタットKey電池式用